

## OHR-PH10 系列 pH/ORP 在线监测仪的保持寄存器

| 序号 | 寄存器地址<br>(十进制) | 寄存器地址<br>(十六进制) | 参数名称    | 数据格式 | 类型 | 备注  |
|----|----------------|-----------------|---------|------|----|---|
| 1  | 0              | 0x0             | 校准内码值   | int  | 只读 |   |
| 2  | 1              | 0x1             | 软件版本号   | int  | 只读 | V1.01   |
| 3  | 2              | 0x2             | pH 测量值  | int  | 只读 |   |
| 4  | 3              | 0x3             | ORP 测量值 | int  | 只读 |   |
| 5  | 4              | 0x4             | 温度值     | int  | 只读 |   |
| 6  | 5              | 0x5             | 输出值     | int  | 只读 |   |
| 7  | 6              | 0x6             | 系统状态    | int  | 读写 | D0 位: 继电器 1<br>D1 位: 继电器 2<br>0: 不报警, 1: 表示报警 |
| 8  | 7              | 0x7             | 输入类型    | int  | 读写 | 0: pH<br>1: ORP                               |
| 9  | 8              | 0x8             | 恢复校准    | int  | 读写 |   |
| 10 | 9              | 0x9             | 滤波系数    | int  | 读写 | 0~200   |
| 11 | 10             | 0xA             | 一路报警类型  | int  | 读写 | 0: 无报警<br>1: 下报<br>2: 上报                      |
| 12 | 11             | 0xB             | 一路报警值   | int  | 读写 | -20~100                                       |
| 13 | 12             | 0xC             | 一路报警回差  | int  | 读写 | 0~100   |
| 14 | 13             | 0xD             | 二路报警类型  | int  | 读写 | 0: 无报警<br>1: 下报<br>2: 上报                      |
| 15 | 14             | 0xE             | 二路报警值   | int  | 读写 | -20~100                                       |
| 16 | 15             | 0xF             | 二路报警回差  | int  | 读写 | 0~100   |
| 17 | 16             | 0x10            | 变送类型    | int  | 读写 | 0: 0~20mA<br>1: 0~10mA<br>2: 4~20mA           |
| 18 | 17             | 0x11            | 变送下限    | int  | 读写 | -20~100                                       |
| 19 | 18             | 0x12            | 变送上限    | int  | 读写 | -20~100                                       |
| 20 | 19             | 0x13            | 温度补偿    | int  | 读写 | 0: NTC10K<br>1: PT1000<br>2: Manual           |
| 21 | 20             | 0x14            | 手动补偿值   | int  | 读写 | -10~130                                       |
| 22 | 21             | 0x15            | 声音报警    | int  | 读写 | 0: 开启<br>1: 关闭                                |
| 23 | 22             | 0x16            | 设备地址    | int  | 读写 | 0~200   |
| 24 | 23             | 0x17            | 通讯速率    | int  | 读写 | 0: 1200<br>1: 2400                            |

|    |    |      |      |     |    |  |
|----|----|------|------|-----|----|--|
|    |    |      |      |     |    | 2: 4800<br>3: 9600<br>4: 19200<br>5: 38400 |
| 25 | 24 | 0x18 | 显示语言 | int | 读写 | 0: 中文<br>1: 英文                             |
| 26 | 25 | 0x19 | 温度迁移 | int | 读写 | -10~10                                     |